

GV-SNVR3203 / GV-SNVR6403

32 路 / 64 路 4K H.265/H.264 單機型網路儲存設備

使用手冊

資料版本: V1.00

聲明

感謝您購買我們的產品。如有任何問題,請您及時和銷售人員聯絡。

未經本公司書面許可,任何單位和個人不得擅自摘錄抄寫、複製本手冊內容的部分或全部,並不得以任何形式傳播。

由於產品版本升級或其他原因,本手冊內容會不定期進行更新。

本手冊僅作為使用指導,本手冊中的所有陳述、資訊和建議不構成任何明示或暗示的擔保。

本公司保留修改權利,內容未盡完善之處請洽本公司網站 http://www.geovision.com.tw/

安全須知

負責安裝和日常維護本設備的人員必須具備安全操作基本技能。在操作本設備前, 請務必認真閱讀並執行產品手冊規定的安全規範。

- 這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。
- 請確保設備安裝平穩可靠,周圍通風良好,設備在工作時必須確保通風口暢通。
- 請確保設備工作在許可的溫度、濕度、供電要求範圍內,並接地妥當,滿足避雷要求,避免置於多塵、強電磁輻射、震動等場所。
- 請保護電源線免受踩踏或擠壓,特別是在插頭、電源插座和從裝置引出的接點處。
- 安裝完成後請檢查連接正確性,以免通電時由於連接錯誤造成人體傷害和設備部件 損壞!
- 異常斷電可能造成設備損壞或功能異常,若設備在頻繁斷電的環境中使用,請配備 UPS。
- 為避免火災及電擊危險,使用時請勿讓水或其它液體流入設備。
- 使用不匹配的電池會有爆炸危險。如需更換電池,請聯絡專業人員使用廠商推薦的 同類型號的電池。同時,請勿將廢舊電池置入火中。

警告: 為避免電磁干擾,本產品不應安裝或使用於住宅。

此設備不適用於兒童可能出現的區域。

藉由電源線連接至具有接地連接之插座,以確保接地功能正常。

▶ 設備出廠預設值

預設 IP 位址 192.168.0.100


管理員使用者名稱 admin

管理員密碼 123456

注意:

 為保證安全,強烈建議您將預設密碼設 定為強式密碼,包含字母、數位和特殊 字元,長度不小於8位。

外觀介紹



| 指示燈 | 狀態 | 描述 |
|----------------|----|-------------|
| PWR (電源指示燈) | 常亮 | 設備接上電源 |
| RUN | 常亮 | 設備正常運作 |
| | 閃爍 | 設備啟動 |
| GUARD (Arming) | 常亮 | 設備開啟警示 |
| HD (硬碟指示燈) | 常亮 | 設備沒有安裝硬碟 |
| | 閃爍 | 硬碟正在讀取或寫入資訊 |
| ALM | 常亮 | 設備發生警報 |
| CLOUD | 常亮 | 設備連線到雲端 |

▶ 介面說明


GV-SNVR6403 & GV-SNVR3203 正面




| 按鈕 | 描述 | |
|--|----------------------------------|--|
| | 按此按鈕可啟動或關閉 SNVR。 | |
| | 要關閉,請按住此按鈕至少 3 秒鐘,直到顯示器上出現是/否的 | |
| | 選項, | |
| | 請點選:是來關閉電源。 | |
| | Note: | |
| | 只有在您登錄系統後,才能執行此關機操作。 | |
| | 輸入 1;或顯示主選單。 | |
| Z ABC | 輸入 2、A、B 或 C;或開始即時播放。 | |
| 3 nur | 輸入 3、D、E 或 F;或開始手動錄製。 | |
| PIZ 4 or | 輸入 4、G、H 或 I;或進入雲台控制界面。 | |
| 5.00 | 輸入 5、J、K 或 L;或在實時取景或回放模式下切換屏幕佈局。 | |
| (G) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S | 輸入 6、M、N 或 O;或啟用或禁用布防。 | |
| To react | 輸入 7、P、Q、R 或 S;或拍攝快照。 | |

| 按鈕 | 描述 |
|---------------------|---|
| (S _{TUV}) | 輸入 8、T、U 或 V。 |
| (S) WATE | 輸入 9、W、X、Y 或 Z。 |
| | 輸入 0 或空格。 |
| | 刪除 |
| | 切換輸入法。 |
| (F1) | 輔助功能按鈕。 |
| | 退出當前視窗。 |
| 0 | 切換到下一個選項。 |
| | 顯示主選單。 |
| KM Q OK D DM | △, ▽, ▷, □:切換窗□或菜單項;或在 PTZ 工具欄關閉時控制 PTZ 攝像機的旋轉方向。 №, №:全屏快退或快進 30 秒。 ▷ , □:全屏變速前進或後退。 確認操作;或開始或暫停播放。 |

GV-SNVR6403 & GV-SNVR3203 背面



硬碟安裝



您需要自備:十字螺絲起子(起子頭規格:**1**#或**2**#)

如需設備支援的硬碟類型,請洽詢本公司授權 的銷售或技術支援人員。下文硬碟安裝圖僅為 示意,請以實際為準。

i 注意 安裝前請確認設備已斷開電源;安裝時請佩戴防靜電手套或手腕帶。

(1) 取下上蓋

1. 鬆開上蓋上的螺絲




2. 將上蓋向後滑動,然後將其向上提起以卸下上蓋。




(2) 安裝硬碟

1. 鬆開側板上面安裝板的螺絲。




2. 按圖示方向轉動上安裝板,然後拆下安裝板。重複這些步驟以卸下下部件安裝板 (僅適用於 GV-SNVR6403 設備)。



3. 將硬碟固定在安裝板上。按照下圖固定螺絲。避免在此過程中損壞磁盤。



4. 將安裝板放回原位。如圖所示連接電源線和數據線。重複這些步驟以連接所有磁盤。



5. 將蓋子放回原位,並用螺釘將其與安裝板固定。

開關機

接上電源前請您先確保線纜連接正確,接地妥當。並請使用標準配置電源。

● 開機

連接電源並啟動設備電源開關。

▶關機

關閉設備電源開關。

注意 在系統正常運作過程中,請勿強行斷電。

額定輸入

~100-240V, 50/60Hz,1.0A

本機配置

●新增 IP 設備

在對 IP 通道進行新增和管理前,請確保 IP 設備已經連接到網路中。

- (1) 在即時介面中選擇[設定] >攝影機],進入「攝影機」介面。
- (2) IP 設備會自動出現在列表中,點選 即可將 IP 設備新增到設備上。

● 正常情況下,所有搜尋到的 IP 設備都能被新增到 NVR,如果「狀態」顯示已連線,且有顯示解析度與傳輸量,表示成功上線,並可以即時播放;若無法連接請檢查網路連接並確認 IP 設備使用者名稱、密碼等資訊是否正確。您可以按一下對應通道的編輯按鈕修改成 IP 設備實際的參數資訊。

▶ 錄影重播

在即時介面中選擇<回放 >,並選取對應通道的畫面,即可觀看錄影重播。



系統預設啟用各通道 7*24 小時的定時錄影。您可以選擇[主功能表 >錄存],進入錄影配置介面,根據實際需要設定錄影時間和類型。

Web 登入

登入 Web 介面前,請確保用戶端電腦和設備網路互通。

- (1) 在用戶端電腦上開啟 Web 瀏覽器,在網址列中輸入設備 IP 位址,首次登入時請根據系統提示載入最新控制項。控制項安裝過程中,請關閉所有瀏覽器。
- (2) 在登入對話方塊中輸入正確的使用者名稱和密碼,按一下<登入>,即可進入 Web介面。

產品規格

| 產品型號 | GV-SNVR3203 | GV-SNVR6403 | |
|-------------|--|-------------|--|
| 視音訊 | | | |
| 視訊輸入 | 32 路 | 64 路 | |
| 音訊輸入 | 1路, RCA | | |
| 視音訊輸出 | | | |
| HDMI/VGA 輸出 | VGA: | | |
| | 1920x1080 | | |
| | HDMI: | | |
| | 4K(3840x2160) \ 1920x1080 | | |
| 錄影解析度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | | |
| 音訊輸出 | 1路, RCA | | |
| 同步重播 | 32 路 | 64 路 | |
| 解碼 | | | |
| 壓縮 | H.265 / H.264 | | |
| 即時/重播解析度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | | |
| 硬碟 | | | |

| SATA | 4 個 SATA 介面 | 8 個 SATA 介面 | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| 容量 | 每個 SATA □最高支援 10 TB 硬碟 | | | |
| 外部介面 | | | | |
| USB | 前面板:2 個 USB2.0,後面板:1 個 USB3.0 | | | |
| 警報輸入 | 16 路 | | | |
| 警報輸出 | 4路 | | | |
| 其它 | | | | |
| 電源供應 | 200W | | | |
| 功率消耗(不含 HDD) | ≤ 25 W | | | |
| 工作溫度 | 10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F) | | | |
| 工作濕度 | ≤90% | | | |
| 尺寸大小 | 442mm ×426mm× 89mm | | | |
| 重量(不含 HDD) | ≤ 5.7Kg (12.57lb) | | | |

*本產品出貨無隨貨附HDD

Rohs

設備名稱: 32路/64路 4K H.264/H.264 單機型儲存設備 型號(型式): GV-SNR3203/GV-SNVR6403 限用物質及其化學符號 **鄰苯二甲醛** 多溴聯 郊军二中艦 **弾**苯二甲醛 **弾**军二中艦 六價鉻 單元 鉛 汞 銿 多溴萘苯醚 二亿-乙基己 苯 丁酯苯甲酯 二丁酯 二異丁酯 (PBDE) 五盟 (Pb) (Cr VI) (Hg) (Cd) (DIBP) (BBP) (DHP) (PBB) (DEHP) 0 金屬部件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 塑膠部份 0 \circ 0 0 \circ \circ \circ 0 0 \circ 0 0 0 0 0 0 0 0 印製電路板 0 連接件/緊固件/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 散熱件 電源供應器 0 \circ 0 \circ 0 0 \circ O 0 \circ 線纜/線材 Ο Ο 0 0 0 0 0 0 0 0 包裝 0 \circ \circ \circ \circ \circ 0 0 \circ \circ 附件 \bigcirc

備考 1. "超出 0.1 wt %"及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "〇" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. ~- "係指該項限用物質為排除項目。